www.autoprogs.ru | www.audipost.ru | www.bmwpost.ru



Руководство ВDМ100



С

Содержание

Примечание	3
О модуле BDM100	3
Работа с блоками Bosch EDC16 и МЕ9	4
Работа с блоками Bosch EDC7	5
Работа с блоками Bosch с использованием кабеля BDM120	6
Работа с блоками Bosch ME9.0	7
Работа с блоками Bosch ME9.7	8
Работа с блоками Bosch MED9.7	9
Работа с блоками Daimler-Chrysler ETC5	10
Работа с блоками Delphi	11
Работа с блоками Delphi DCM3.2	12
Работа с блоками Delphi DCM3.2 (МВ Версия)	13
Работа с блоками Marelli ECUs	14
Работа с блоками Siemens HMC Theta	16
Работа с блоками Siemens MS45	17
Работа с блоками Siemens MSS65	18
Работа с блоками Siemens MSS70	19
Работа с блоками Siemens MSV70	20
Работа с блоками Siemens PPD1.1	21
Работа с блоками Siemens SID201	22
Работа с блоками Siemens SID202 и SID803А	23
Работа с блоками Siemens SID203	24
Работа с блоками Siemens SID204	25
Работа с блоками Siemens SID206	26
Работа с блоками Siemens SID803	27
Работа с блоками Siemens SIM266	28
Работа с блоками Siemens SIM2K	29
Работа с блоками Siemens SIM90P	30
Работа с блоками Siemens Simos6.x	31
Назначение контактов BDM-Port	32
Распиновка BDM100 модуля	33
Распиновка контактов системы программарования блоков BOSCI	I33
Некоторые возможные блоки управления для работы с BDM	34



EVC electronic GmbH

BDM100 Module

Важно

Гарантийные обязательства

BDM .модуль должен использоваться только квалифицированным персоналом. За все неполадки и некорректное перепрограммирование компания не отвечает, и убытки не возмещает..... Ну в общем как всегда...© (прим.перев.)

Соединение между модулем BDM100 Module и подходящим блоком управления очень легкое. Но несмотря на то что вы прочитали этот мануал, нужно быть очень внимательным и осторожным Потому что малейшие небрежности могут привести к выходу из строя блока управления

! Внимание! Для исключения поломок BDM100 или ECU, пожалуйста, хорошо изучите этот мануал перед началом программирования.

В любом случае, всегда сначала соединяйте BDM100 С вашим компьютером или ноутбуком.

Нижний, из двух, светодиодов, на передней панели должен светиться, как показано на рисунке А.

BDM100 не имеет своего источника питания, и получает его через разъем USB кабеля..

Перед подачей питания на ECU, убедитесь и проверьте еще раз правильность подключения контактов.

Свечение верхнего светодиода показывает, что BDM соединился с блоком управления. -3-



А: Всегда сначала соединяйте модуль BDM100 с USB кабеле



Рис. В: BDM 100 соединился с ECU

-3-

www.autoprogs.ru | www.audipost.ru | www.bmwpost.ru

Распиновка для блоков Bosch EDC16 и МЕ9

После вскрытия блоков Bosch EDC16 и ME9 , вы можете видеть типовую 14-контактную площадку возле задней кромки платы блока управления.

Это показано на рисунке А.

Это BDM-Port на блоках управления Bosch.

Примечательно что только 10 контактов из Всех 14-ти используются для программирования EDC16 и ME9

Контакты с номерами 3, 4, 13 и 14 не используются.

Контакты должны быть чистыми, очищенными от остатков флюса.

Теперь расположим щупы площадки устройства BDM143 над соответствующими контактами и соединимся с модулем BDM100. Переключатель устройства BDM143 в позиции'OFF'. Осторожно прикладываем кончики игл-щупов на контакты платы, как показано на рисунке B.

Теперь переведите тумблер контактной Площадки устройства BDM143 в положение «ON»

Свечение красного светодиода BDM143, а так же свечение двух голубых светодиодов на модуле BDM100 показывают, что на ECU подано питание номинального значения.

Теперь можно начинать работать модулем BDM100.



Рис.А Типичное расположение контактов в блоках Bosch для BDM





Распиновка для блоков управления Bosch EDC7

На плате EDC7 контакты BDM порта Находятся прямо возле процессора MPC555

На рисунке А показан порядок их расположения.

Примечательно, что только 10 контактов Из 14-ти используются для программирования EDC7. Контакты с номерами 2,3,13 и 14 не используются..

Обеспечьте чистоту контактов, очистите их от возможных остатков флюса. На блоках EDC 7 контактная площадка

находится почти посередине платы. Поэтому не вставляйте модуль BDM 143 до конца в держатель. Смотрите рис В. Теперь соедините устройство BDM143 с модулем BDM100. Переключатель на контактной площадке BDM143 в положении «OFF».

Осторожно прикладываем кончики иглщупов на контакты платы, как показано на рисунке В.

Для исключения короткого замыкания элеметов блока, рекомендуется использовать изоляционную проставку между держателем и платой.

Если вы предпочитаете использовать другой BDM порт, расположенный возле главного разъема блока, то вам понадобиться адаптер BDM141. Рис.С

В этом случае питание блока EDC 7 нужно подавать на контакты главного разъема блока управления . Части (A,B):

	GND	BAT+	IGN
EDC7 IVECO	B2	B12	B39
EDC7 MAN	A15	A7	B36



Рис.. А: Особенности расположения контактов





Рис.С Другой ВDМ-порт в верхней части

www.autoprogs.ru | www.audipost.ru | www.bmwpost.ru

Распиновка для блоков Bosch с использованием кабеля BDM120

Для соединения модуля BDM100 и блоков EDC16 или ME9 необходим кабель BDM120 который имеет своё собственное питание.

Сначала припаяйте 12 контактную площадку на контакты BDM порта блока EDC16 или ME9 (рисунок A). Еще раз напомним, что используются только десять контактов из 14-ти для EDC16 or ME9.

Теперь возьмите кабель BDM 110 и соедините с разъемом устройства BDM 120 как показано на рисунке В.

Соедините другой конец кабеля BDM 110 с модулем BDM 100.

Далее соедините BDM 120 с контактами припаянными к плате блока. Рис.В

Еще раз перепроверьте что все подключено правильно.

Подайте питание на BDM120. Свечение двух голубых светодиодов на модуле показывает, что блок управления запитан Необходимым напряжением.

Рис.С.

BDM100 модуль теперь готов к работе.

После завершения работы **всегда!!!** сначала выключайте питание устройств BDM перед рассоединением других соединений.





Рис.В





Распиновка для блоков Bosch ME9.0



Рис. А: Разъем блока Bosch ME9.0.

Для программирования блоков Bosch ME9.0 используйте внешнее подключение питания.

Для этого используются контакты разъема блока управления показанные на рис.А.

Теперь поместите щупы BDM144 над необходимыми контактами. Осторожно опустите контактную площадку с щупами на контакты платы блока показанные на рисунке B.

Для лучшего контакта опускайте площадку пока подпружиненные контакты сожмутся минимум на 1,5-2,0 мм.

Соедините кабель-шлейф BDM110 с модулем BDM100 который уже должен быть соединен с вашим компьютером.

После подачи питания на контакты главного разъема блока управления, на устройстве BDM144 загорится красный светодиод показывающий что панель запитана необходимым напряжением.

Теперь модуль BDM100 готов к работе.



Рис. В



Рис. С:.

Распиновка для блоков Bosch ME9.7



Рис. А: Разъем блока Bosch ME9.7

На блоках Bosch ME9.7 питание подается Через контакты главного разъема. Используйте для подключения отдельные провода. Распиновку контактов можно увидеть на Рис. А

Для работы используйте приспособление BDM141. Подсоедините его щупы, как было уже описано выше, на соответствующие контакты платы блока управления. Они показаны на рисунке В.

. Соедините кабель-шлейф BDM110 С модулем BDM100 который уже должен быть соединен с вашим компьютером.

После подачи питания на главный разъем блока управления на приспособлении BDM141 загорится красный светодиод. Он показывает что на плату подано необходимое напряжение.

Теперь модуль BDM100 готов к работе.



Рис.В





BDM100 Module

EVC electronic GmbH

Распиновка для блоков Bosch MED9.7



Рис. А:Разъем блока Bosch MED9.7

Для подключения блока Bosch ME9.7 используется внешнее подключение к разъему блока управления.

Используйте подключение отдельными проводами к GND and +12V к соответствующим контактам показанным на рисунке А.

Для программирования этих блоков понадобиться приспособлениеконтактная плата BDM150.

Произведите все операции для программирования этого блока точь в точь аналогично описанным на предыдущей странице.





Рис.С

Рапиновка блоков Daimler-Crysler ETC5 (P02) V1.1

Для питания блока управления ETC5, так же используется внешний источник питания.

Рекомендуемые контакты показаны на рисунке А. Подсоедините питание отдельными проводами с подходящими наконечниками.

После снятия верхней крышки с блока, Можно увидеть, что плата покрыта прозрач-Ной, вязкой, желеподобной силиконовой массой.

На некоторых версиях блоков ETC5, контактами устройства BDM149, нужно протыкать этот силикон для получения соединения.

Если вы не используете BDM149, то просто

припаяйте 10-ти контактную монтажную

колодку.

Расположение PIN 1 уже помечено на плате

В версиях Р02- блока ЕТС5 для чтения и программирования нужно разорвать на плате блока дорожку показанную на Рис.В

Затем подается питание на главный разъем блока. Если используете устройство BDM 149,

то на нем должен загореться красный светодиод, показывающий подачу необходимого, номинального напряжения.

Теперь модуль BDM100 готов к работе.

После программирования блока, рекомендуется восстановить соединение нарушенной дорожки. Смотрите Рис.С



Рис. А: .



Рис.В Указанная дорожка должна быть «разорвана



BDM100 Module

Распиновка для блоков Delphi



Рис. А Разъем блока Delphi

Для питания блоков Delphi не используются специальные контакты BDM порта. используйте внешнюю подачу питания на контакты главного разъема блока как показано на рис.А Лучше использовать стабилизированный

источник питания или разъем блока соединить с проводкой автомобиля.

! Внимание ! Пожалуйста, всегда помните, если открытый блок соединен с проводкой автомобиля, то он уже соединен с аккумуляторной батареей...☺ Пожалуйста, перед подсоединением разъема, Убедитесь что зажигание выключено.



Рис. В: Контакты BDM на блоке Delphi

Рис.С: BDM142 на плате блока управления BDM Delpł -11-

Далее следуют стандартные подключения контактной платы BDM142 к площадке Контактов BDM блока управления.

После подачи питания на разъем блока управления загорится красный светодиод на устройстве BDM142, сигнализирующий о наличии необходимого питания.

Распиновкадля блоков Delphi DCM3.2



Рис. А: Разъем Delphi DCM3.2

Для подключения питания к блокам DCM3.2 используйте контакты главного разъема Блока как показано на Рис. А По сравнению со стандартной распиновкой BDM, здесь контакты площадки BDM расположены зеркально. Смотрите распо-

ложение PIN 1на Рис.В.

Хорошей помощью в программировании данного блока нам будет контактная плата BDM147.

Надежно соедините ее пружинные контакты щупы с необходимыми контактами на плате блока управления.

После подачи питания должен загореться красный сигнальный светодиод, показывающий наличие необходимого номинального питания.

Адаптер BDM100 теперь готов к работе.



Рис. В



Рис С: Расположение BDM147 на плате DCM3.2..

Распиновка для блоков Delphi DCM3.x (MB Version)



Рис.А Разъем блока Delphi DCM3.2 от Daimler-Chrysler.

Для работы с этим блоком нужна внешняя подача питания на контакты главного разъема блока управления. Подключите отдельными проводами GND и +12V как показано на иллюстрации «А»

Схемотехника блоков DCM3.2 от Мерседес может иметь незначительные отличия в некоторых версиях.

Перед чтением этих блоков нужно доработать блок путем установки двух перемычек. Это показано на Рис.В

В отличие от стандартной распиновки BDM на этом блоке используется «зеркальная» распиновка контактов BDM площадки. См. Рис B.

Для программирования нам понадобиться BDM147. Проделайте стандартные опера-Ции по подключению этой контактной площадки к плате ЭБУ.

После подачи питания на ЭБУ, на устройстве BDM147 загорится красный светодиод. он показывает подачу номинального питания.

Теперь адаптер BDM100 готов для работы с блоком управления.







Рис. С: Расположение BDM147 при работе с DCM3.2

Распиновка для блоков Marelli



Рис.А Разъем блока управления Marelli

В случаях с блоками Marelli могут отсутствовать специальные контакты питания на площадке BDM порта. В этом случае используйте контакты GND и +12V для подачи питания расположенные в разъеме блока управления. Они показаны на Рис.А

Используйте стабилизированный источник питания или подключите разъем ЭБУ к проводке автомобиля.

!Внимание ! Всегда помните, что открытый блок подключенный к автомобильной прово дке, уже соединен с аккумулятором.!! Пожалуйста, перед подсоединением, убедитесь, что зажигание выключено!

Перед началом работы с блоками Marelli, вы должны доработать блок. Для этого нужно выпаять резистор с «нулевым» сопротивлением который располагается на pin19 компонента с корпусом SO28 в углу платы ЭБУ.

Более наглядно это показано на Рис.В.

Существует так же другой вид Marelli MJD который имеет другой вид платы и несколько другие компоненты. Здесь «нулевой» резистор располагается возле flash-EPROM (Рис. С).

Не забудьте впаять этот резистор на свое место после окончания работы с оборудованием BDM.



Рис. В: Расположение «нулевого» резистора который должен быть выпаян.



Рис.С: На этом Marelli MJD (с другим дизайном)) резистор уже выпаян.

Распиновка для блоков Marelli

ВDM110 кабель сделан для соединения модуля BDM100 с блокоми управления использующими 10-ти контактный стандартный ВDM-порт с шагом между проводниками 0.1'.

На платах блоков Marelli, можно встретить 12 контактную площадку с шагом между проводниками 0,05. Два из них 11 и 12 контакты не используются.



Рис. D: Площадка BDM в блоках управления Marelli

Для быстрой и легкой работы с этими блоками рекомендуется использовать BDM144. Сделайте необходимые действия по подключению- подсоединению компонентов. Расположение устройства BDM144 показано на иллюстрации «D».

После подачи питания на главный разъем блока и индикации красного светодиода на BDM144, модуль BDM 100 готов к работе.

I



Рис Е: Расположение BDM144 и BDM порта на Marelli

www.autoprogs.ru | www.audipost.ru | www.bmwpost.ru

Распиновка для блоков Siemens HMC Theta PI



Pict. A: The main connector of the Siemens HMC Theta PI-ECU.

На блоках управления MS45 нужно исполь-

зовать внешнее питание. Подсоедините GND и +12V на соответствующие контакты Как показано на Рис.А

Как обычно установите контакты BDM144 в необходимую позицию, и прижмите щупы устройства к необходимым контактам. Для лучшего контакта подпружиненные щупы должны сжаться на 1,5-2,0 мм. Зафиксируйте площадку.



Рис. В: Из 12-ти контактов используется только 10

После подачи питания на блок управления, должен загореться красный светодиод на BDM144.

Теперь адаптер BDM100 готов к работе.





Рис.А Разъем блока управления MS45

Для питания блоков MS45 не используются специальные контакты BDM порта. используйте внешнюю подачу питания на контакты главного разъема блока как показано на рис.А

Лучше использовать стабилизированный источник питания или разъем блока соединить с проводкой автомобиля.

! Внимание ! Пожалуйста, всегда помните, если открытый блок соединен с проводкой автомобиля, то он уже соединен с

аккумуляторной батареей... ©

Пожалуйста, перед подсоединением разъема, Убедитесь что зажигание выключено

Далее проделайте стандартные операции по подключению контактной платы BDM 141 с контактной площадкой на плате ЭБУ. I

РисВ:Площадка контактов расположена посередине

re

После подачи питания на блок управления и включения красного светодиода на плате устройства BDM141, адаптер BDM100 готов к работе.

Рис. С: ВDM141



Рис.А Разъем блока управления MSS65.

Для подачи питания на блок Siemens MS45 используйте контакты главного разъема блока как показано на иллюстрации А. main connector as shown in picture 19a.

На плате блока MSS65 находятся два процессора. Каждый из них имеет контактную площадку для программирования по 30 контактов. Но только первые 10 используют ся для целей BDM..

Для работы с этим блоком необходимы устройства BDM141 а так же BDM144.

Как обычно опустите щупы этих устройств Рис. В: на плате MSS65 показано устройство BDM144 на необходимые контакты, чуть прижмите и зафиксируйте. Это показано на Рис.В и С. . После подачи питания, на контактных

площадках приспособлений BDM 141, 144 загорятся красные светодиоды. Показываю щие наличие номинального напряжения.

Теперь модуль BDM100 готов к работе.



Рис.С: BDM141 соединен с контактами второго

процессора

www.autoprogs.ru | www.audipost.ru | www.bmwpost.ru



Рис.А Разъем блока Siemens MSS70 и аналогичного блока MSV70

Программирование блока MSS70 аналогично программированию блоков MSV70 ECU.

Контакты главного разъема ЭБУ Siemens MSS70 для подключения питания Показаны на Рис.А

Не забудьте поставить перемычку показанную на картинке «В» Для облегчения работы с этими блоками нам понадобиться контактор BDM141. Выполните необходимые работы по подключению, очистке контактов. Убедитес еще раз в отсутствии замыканий.



Рис. В: Контактная площадка, перемычка и PIN 1



После подачи питания и включения красного диода на BDM141 можно начинать работы по программированию ЭБУ модулем BDM100.



Рис. А Разъем блока управления Siemens MSV70 (аналогичен блоку MSS65).

Питание для работы с блоками MSV70 нужно подавать отдельными проводами на контакты показанные на Рис.А

Для связи модуля BDM100 и этого блока Необходимо впаять «нулевой» резистор (перемычку) или соеденить каплей припоя контакты показанные в желтом круге на Рис.В

Для дальнейшей работы будем использовать контактор BDM141. Надежно прижмите его контакты-щупы к необходимым контактам на плате блока. 

Теперь можно начинать работу с BDM100

Рис.С: BDM141 в работе.

Соедините кабель-шлейф BDM110 с модулем BDM100 который уже должен быть подключен к вашему компьютеру.

После подачи питания на разъем блока управления, на контакторе BDM141 загорится красный светодиод. Он сигнализирует о подаче номинального напряжения.

EVC electronic GmbH

BDM100 Module



Рис. А: Разъем блока управления Siemens PPD1.1

Для питания блока Siemens PPD1.1 используйте контакты GND и +12V главного разъема блока управления как показано на Рис.А

Далее как обычно соедините щупы-контакть BDM144 с необходимыми контактами на плате блока..

Подсоедините шлейф кабеля BDM110 к модулю BDM100 который уже должен быть подключен к вашему компьютеру.



Рис. В

После подачи питания на блок управления, загорится красный светодиод на BDM144.

Теперь адаптер BDM100 готов к работе.



Рис. С: ВDM144



Рис.А: Разъем блока управления Siemens SID201

Для подключения блоков Siemens SID201 нужно использовать внешний источник питания. Подключите «минус» и +12В к контактам блока как показано на рисунке А.

Для питания используйте стабилизированный источник питания или соедините разъем Эбу с проводкой автомобиля..

! Внимание ! Всегда помните, что блок соединенный с проводкой автомобиля уже подсоединен к аккумуляторной батарее

Прежде чем подсоединять разъем блока, Пожалуйста убедитесь что зажигание выключено.

Осторожно, чтобы ничего не замкнуть, разместите устройство BDM141 над платой блока. Обеспечьте надежный контакт щупов BDM141 с контактактами на плате.

После подачи питания на ЭБУ и индикации красного светодиода на BDM141, можно приступать к работе по репрограммингу Модулем BDM100.



Рис.В Расположение контактов и PIN 1.



Рис. С: ВDМ141.

Распиновка для блоков Siemens SID202 и SID803A



РисА: Распиновка для подключения питания блоков SID202 а так же блоков Siemens SID803(A). Эта инструкция для блоков SID202 Так же справедлива и для SID803A.

Подключите отдельные провода с подходящими фишками на контакты GND и +12V для подачи питания на ЭБУ Siemens SID202 согласно распиновке показанной на Рис.А.

Используйте стабилизированный блок питания или подключите главный разъем блока к проводке автомобиля.

! Внимание ! Всегда помните, что блок Подключенный к проводке автомобиля Уже соединен с аккумуляторной батареей

Пожалуйста, перед соединением разъема убедитесь что зажигание выключено.

Осторожно, чтобы ничего не замкнуть, разместите устройство BDM141 над платой блока. Обеспечьте надежный контакт щупов BDM141 с контактактами на плате.

После подачи питания на ЭБУ и индикации красного светодиода на BDM141, можно приступать к работе по репрограммингу Модулем BDM100.



Рис.В Контактная площадка и положение PIN1



Рис.А: Распиновка разъема блока SID203 а так же аналогичного блока Siemens SID201 для подачи питания.

Используя распиновку блока изображенную На Рис.А подключите питание блока на соответствующие контакты разъема.

Используйте стабилизированный источник питания или подключите разъем блока к проводке автомобиля.

! Внимание! Незабывайте, что блок подсоединенный к проводке автомобиля уже будет подсоединен к аккумулятору. Перед соединением проверьте что зажигание выключено.



Рис В: расположение BDM- Pads Siemens SID201 и перемычки для доработки блока.

Выполните необходимые действия с контактором BDM 141.

Для соединения модуля BDM100 и ЭБУ Нужно доработать блок путем установки перемычки. Место расположения указано на

Рис.В

После подачи питания на разъем блока, на контакторе BDM141 должен загореться красный светодиод. Это свидетельствует о подаче необходимого номинального напряжения.



Рис.А: Подсоединение питания на блоках SID204 аналогично блокам Siemens SID201

Для подачи питания на блоки Siemens SID204 используйте распиновку, показанную на иллюстрации «А».

Лучше использовать стабилизированный источник питания или подсоединить разъем блока к проводке автомобиля.

!Внимание! Помните, что при присоединени разъема к эл.проводке автомобиля, ЭБУ уже будет соединен с аккумулятором. Поэтому всегда убеждайтесь перед подсоединением разъема что зажигание выключено. Рис. В: Расположение контактов и PIN на плате

В подключении к контактам для программироваия нам поможет устойство BDM141. Сделайте необходимые операции по его подключению. Убедитесь в надежности контакта, отсутствию замыканий.

После подачи питания на разъем ЭБУ и индикации красного светодиода на BDM141 можно приступать к дальнейшим действиям







Рис.А: Распиновка по питанию для блоков Siemens SID206 ECU аналогично блоку Siemens SID803

Для подключения питания блока Siemens SID206 используйте распиновку Показанную на Рис.А.Подключите GND и +12V на соответствующие пины разъема ЭБУ.

Для работы с этим блоком нужна его доработка. Установите перемычку в место указанное стрелкой.

Лучше использовать стабилизированный источник питания или подсоединить разъем блока к проводке автомобиля.

!Внимание! Помните, что при присоединении разъема к эл.проводке автомобиля, ЭБУ уже будет соединен с аккумулятором.

Поэтому всегда убеждайтесь перед подсоединением разъема что зажигание выключено

Осторожно, чтобы ничего не замкнуть, разместите устройство BDM141 над платой блока. Обеспечьте надежный контакт щупов BDM141 с контактами на плате.

Зафиксируйте контактор BDM141.

После подачи питания на главный разъем блока управления на контакторе BDM должен загореться красный светодиод, сигнализирующий о подаче номинального питания.



Рис. В: BDM141 в работе с Siemens SID206.

Не забудьте поставить перемычку. Показано красной стрелкой.



Рис.А Разъем блока управления Siemens SID803.

На Рис.А можно увидеть распиновку главного разъема блока Siemens SID803 для подачи внешнего питания. Подсоедините GND и +12V к соответствующим контактам отдельными проводами.

Используйте профессиональный, стабилизи рованный источник питания или подсоедените разъем блока к автомобильной проводке.

! Внимание ! Помните что блок подсоединен ный к проводке авто, уже соединен с АБ.

Перед соединением проверьте чтобы зажигание было выключено!

Осторожно, чтобы ничего не замкнуть, разместите устройство BDM141 над платой блока. Обеспечьте надежный контакт щупов BDM141 с контактами на плате.

Зафиксируйте контактор BDM141

После подачи питания на главный разъем блока управления на контакторе BDM должен загореться красный светодиод,

сигнализирующий о подаче номинального напряжения.



Рис. В: Расположение BDM- Pads на плате Siemens SID8



Рис. С: Контактор ВDМ141 в работе.

Распиновка для блоков SIM266



Рис.А Разъем блока управления SIM266

На блоках SIM266 питание нужно подавать на контакты разъема блока управления как показано на рис. А.

Используйте отдельные провода GND и +12V для соединения с разъемом ECU.

Несмотря на то, что на блоках Siemens SIM 266 нет привычной площадки контактов, устройство BDM145 предусматривает решение подключения к контактам BDM, которые разбросаны по разным частям платы блока управления.

Расположение контактов можно увидеть на рис. В

Используйте твердую подкладку под блок управления что бы выровнять плату в горизонтальном положении. Толщина 10mmи размером 100mm x 150mm.

Теперь соберите BDM145 и осторожно опустите подпружиненные щупы на необходимые контакты. Это можно увидеть на рис. С

Проверьте еще раз правильность подключения контактов перед подачей питания.



Рис. В



Рис С: Для лучшего контакта, опускайте контакты так, чтобы их подпружиненная часть сжалась не менее 2 мм



Рис.А Разъем блока управления SIM2K

На блоках управления SIM2K для подключения питания используются большие контакты разъема блока управления.

Подсоедините отдельными проводами GND, IGN, и +12В по распиновке показанной на рис.А На рис. А

Внимание:

На плате SIM2K 12-контактная площадка BDM располагается как на рис. В



Десять щупов-контактов устройства

BDM144 контактируют только с десятью «нижними» контактами.

Это хорошо видно на иллюстрации «С».



Рис. С: BDM144 на плате блока SIM2K.



Рис.А Разъем блока управления SIM90P

Для подачи питания на блоки SIM90P используйте отдельные провода с подходящими наконечниками. Подсоедините GND, IGN и +12Vcc к контактам показанным на Рис.А

Позиция Pin 1 показана на иллюстрации В.



Соединение BDM с боком управления лучше производить с помощью контактной платы BDM141.

Для программирования блока управления нужно сначала подготовить

плату. На той стороне платы где находится контроллер, нужно сделать перемычку как показано на Рис. С. Это можно сделать каплей припоя..

Это соединение не влияет на работу блока управления, и поэтому можно оставить эту перемычку после необходимых работ по репрограммингу.



Рис. С: Расположение перемычки.

Распиновка для блоков Siemens SIMOS-6.x



Рис.А Разъем блока управления SIMOS-6.х серии

На блоках Siemens SIMOS-6.х питание подается на контакты разъема блока отдельными проводами. «Минус» Pin 1, +12B Pin 87 и Pin 92 как показано на рис. А

Не смотря на то, что контакты для репрога BDM в этих блоках выглядит не как обычно и контакты разбросаны по всей плате (показано на рис.В), с помощью устойства BDM146 можно легко работать с этим блоком Нужные контакты отмечены оранжевыми кружками. Рекомендованный район расположения платы BDM146 показан синим затенением. Это можно увидеть на рисунке B.

Теперь как обычно, осторожно опустите контакты щупы платы BDM146 на необходимые контакты блока управления.

Как это происходит наглядно показано на рис. С

Затем соедините кабель BDM110 с модулем BDM100, который уже должен быть соединен с вашим компьютером.

Сравните еще раз правильность соединения контактов по рис.В перед подачей питания на устройства BDM.





Рис.В

Назначение контактов BDM-Port

На большинстве блоков управления

PIN 1 никак не промаркирован.

Иллюстрации ниже показывают как можно легко определить расположение

Pin 1 на контактной площадке BDM-порта в большинстве случаев.

На рисунке 1 показана распиновка стандартного Motorola (ТМ) BDM-порта.

Рассмотрите распиновку BDM на рис.1. Видно, что два контакта заземлены. Это контакты 3 и 5. PIN 1 располагается рядом с ними.

Контакты которые заземлены, можно легко найти мультиметром.

Вот иллюстрации показывающие эти

шаги:



Рассмотрите распиновку BDM на рис.1. Рис. 1: Это стандартная распиновка BDM порта.



Рис. 2: Это типичное расположение контактов площадки

BDM



Рис. 3:Затем вычисляете какие контакты заземлены.



Рис. 4: Пин 1 будет слева от двух «минусовых» контактов найденных ранее.

Распиновка модуля BDM100

Рисунок А показывает распиновку 10-ти

контактного разъема расположенного в задней части модуля BDM100.

На блоках управления оборудованных 10-ти контактным BDM-портом соединение может быть установлено простым 10 контактным кабелем. В этом случае нужно узнать расположение пин 1 BDM-порта на плате блока управления





Контактные площадки блоков BOSCH могут отличаются от стандартов MOTOROLA. На рисунке В показаны сигналы и напряжения контактов.

Пожалуйста, приймите во внимание, что в ранних версиях блоков EDC16, на контакте 3.3V (рис.В)....должно быть приблизительно 5V.



Рис. В: Распиновка контактов для программирования BOSCH.

www.autoprogs.ru | www.audipost.ru | www.bmwpost.ru

Some ECUs with BDM capability

Производитель		Марка	Процессор	Используемый Адапте
Bosch	EDC16 VAG Diese		MPC556	BDM143
Bosch EDC16+		PSA Diesel	MPC562	BDM143
Bosch	ME9 Volvo	Volvo Gasoline	MPC562	BDM143
Bosch	ME9 BMW	BMW v8	MPC555	BDM143
Delphi	-	Ford Mondeo	MPC555	BDM142*
Delphi	DCM3.2	Ssangyong MPC56	4 BDM147*	
Marelli	MJD	Opel, Fiat	MPC555	BDM144*
Siemens SID201		Jaguar 2.7D	MPC563	BDM141*
Siemens SID803		Volvo Diesel	MPC555	BDM141*
Siemens MS45		BMW 6-Zyl	MPC555	BDM141*
Siemens MSS65 B	MW M5	V10	MPC555	BDM141+BDM144*
Siemens SIM266	IB A200 MPC561			BDM145*
Siemens	Simos 6.x	Audi A6 2.4L V6	MPC561	BDM146*

* для этих блоков необходима внешняя подача питания.. Предпочтительно использовать профессиональный стабилизиованный источник питания.

ВDM 100 Мануал

BDM 100 мануал:	23 ноября, 2009	
Издание:	EVC electronic GmbH, 46539 Dinslaken	
Автор:	Matthias Billian	
Перевод:	Виджар МоторМастерКлуб Ноябрь 2010	



Даже если бы мы описали все детали, со всей возможной точностью, все же мы не можем гарантировать возможные ошибки и недочеты в этом мануале..

www.autoprogs.ru | www.audipost.ru | www.bmwpost.ru